



## Anschluss von Waage bzw. Unterwerk

Aufbauanleitung BW

### Anschluss von Waage bzw. Unterwerk

a) Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

b) Nehmen Sie den Anschlußstecker des Unterwerks (Wägebrücke, Wiegebalken, Palettenwaage, etc.) und schliessen Sie ihn an der Anzeige an.

Bei einigen Unterwerken ist es weiterhin erforderlich, die beiden runden Stecker des Kabelsatzes in die entsprechenden Buchsen am Unterwerk einzustecken.

**Hinweis:** Die Anschlußkabel sind vor Feuchtigkeit und Nässe zu schützen, ausgenommen Systeme, die für Einsatz im Nassbereich ausgestattet sind.

c) Stellen Sie das Unterwerk am vorgesehenen Ort auf. Achten Sie darauf, daß es möglichst waagrecht steht. Schräglagen können zu Anzeigefehlern führen. Bei Bedarf korrigieren Sie die Schräglage durch Verstellen der Auflagefüsse oder durch Unterlegen geeigneter Metallplatten. Kontrollieren Sie das Resultat mittels einer Wasserwaage oder der am Unterwerk angebrachten Libelle.

**Wichtiger Hinweis:** Achten Sie unbedingt darauf, daß das Unterwerk an keiner Stelle die Umgebung berührt. Schon geringste Reibungspunkte (z.B. an einer Wand oder einem Rahmen) können zu erheblichen Fehlern führen. Aus dem gleichen Grund ist dafür Sorge zu tragen, daß sich keine Gegenstände unter der Waage befinden (z.B. Holz- oder Metallsplitter)