

Kurzanleitung
Gabelstapler-Gewichtsanzeiger

KADI4737
01.01.00

Hinweis: Dies ist eine Kurzanleitung. Näheres entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

01. Legen Sie die Wiegehöhe fest - dabei sind die Gabeln ca. 30 - 40 cm über dem Boden.

02. Heben Sie die leeren Gabeln an und fahren Sie von unten bis auf die Wiegehöhe, lassen Sie die Gabeln mit einem leichten Ruck zum Stehen kommen.

03. Drücken Sie die Taste NULL, um die Anzeige auf "0" zu setzen. Zeigt die Anzeige Striche (- - - - -), drücken Sie sofort erneut die Taste NULL, sooft, bis die Anzeige „0“ anzeigt.

04. Die Anzeige läuft nun leicht ins Minus - korrigieren Sie dies NICHT, auch nicht später, wenn Sie mit leeren Gabeln fahren. Die Null braucht nur nach Einschalten des Gerätes gesetzt werden

05. Nehmen Sie nun die zu wiegende Last auf, fahren Sie von unten bis auf die Wiegehöhe und lassen Sie die Last mit einem leichten Ruck zum Stehen kommen.

06. Die Anzeige ermittelt jetzt das aufgenommene Gewicht und „friert“ es ein. Der Wert bleibt konstant in der Anzeige, bis die Gabeln erneut bewegt werden.